

**natec**  
EXTREME X MEDIA®

# **SPORT MP4 PLAYER**

## **MP40**

**EN – USER MANUAL**

**PL – INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**CZ – NÁVOD K OBSLUZE**

**SK – NÁVOD NA POUŽITIE**

# EN – MP4 PLAYER NATEC MP40 – USER MANUAL


## 1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

The manual contains important safety instructions and information of the device's proper usage. Read it carefully to avoid accidents.

- Please do not expose the device in the low or high temperature (above 40°C), especially in cars with window closed during summer.
- Please do not store it in the humid or dirty area.
- Avoid to hit or friction with a hard object, otherwise it will lead to grind surface or other hardware damage.
- Please do not turn up the volume of the earphones too high while using it. If you feel ringing in your ears stop using the device or turn the volume down.
- Please do not wipe the surface of device with alcohol or benzene or thinners.
- Please do not use the device in areas where electronic devices are prohibited.
- It is not suggested to use the device when you are driving or walking in the street.

## 2. FUNCTION OVERVIEW

1. USB port
2. Earphone jack
3. Strap hole
4. Mode button
5. Play/Pause button
6. Next/Forward
7. Previous/Rewind
8. Volume
9. Power ON/OFF switch



### **3. BASIC OPERATION**

#### **Power ON/OFF**

Push the button to “ON/OFF” position to turn on/off the device.

Note: When battery power is low, system will automatically power OFF the device.

#### **Standby Mode**

Hold play/pause button for 3 seconds to enter/exit into/from standby mode.

#### **Volume adjusting**

Press “V” button to enter into volume adjustment interface, then press “next/previous” button to increase/decrease the volume. Long press “next/previous” button will increase/decrease the volume continuously.

Note: Do not turn up the volume too high when using the earphones, otherwise you can injure your hearing.

### **4. BATTERY**

When battery power is low, recharge it by connecting device to PC via USB or connect to USB charger.

Note: For the first two times charge the battery for about 8hrs. The running time of battery depends on the volume, playing files format, button operation, etc. The user can set (power off settings) to save power.

### **5. MAIN MENU**

Press “Play/Pause” button to enter into sub menu, then press “next/previous” button to select. To confirm and save settings press “Play/Pause” button. To step back press “M” button, for return to main menu hold “M” button.

#### **Music mode**

Enter into music player, press play/pause button to start/pause playing of music. Press “next/previous” button to move on the next/previous song. For forward/rewind a song hold “Next/Previous” button. Press “M” button to enter into sub-menu, select required settings (Local folder, Delete file, Delete all, Next set) and confirm by pressing “Play/Pause” button.

Next set: In this settings you can set Repeat and Shuffle function. Press “M” button to switch between those functions.



Repeat all songs of selected album or list.



Repeat only the selected song.



Shuffle songs playing.

### **Pedometer mode**

Press “Play/Pause” button to enter into pedometer mode, then choose “Pedometer” and press “Play/Pause” button to start/stop of measure. After finish the session you can save your measure by pressing “Play/Pause” button, all saved measures can be found in “History” located in the main menu. During using Pedometer function user can display “Time, Distance or Calories”, you can switch this options by pressing “Next/Previous” button. The total steps taken will be displayed in the black square in the middle of screen.

Note: Before first use of “Pedometer function” setup your “Weight, Step and Daily Goal”, then press “Play/Pause” button to confirm.

### **History mode**

In this mode user can find saved measures from Pedometer function, which you can easily view thanks to functions e.g. Max. Score, History list, Search record.

### **Clock mode**

This mode allows to display Analogue Clock on full screen. To setup the date and time go to main menu “System set”.

### **Video mode**

Enter into video mode to display video playlist. Press “Play/Pause” button to start/pause of video playing. Press “M” button to exit and return to the video playlist.

### **Record mode**

Enter into Record mode then press play/pause button to start/pause of voice recording. Press “M” button to save and stop recording. To play a recorded files enter into “Record mode” and then press “Next” button to display list of recorded files. To change settings of the quality recording press “M” button and confirm selection.

### **FM Radio mode**

Enter in FM Radio mode then press play/pause button to start/pause of radio playing. To start Automatic search of radio channels hold “next/previous” button. All founded channels will be saved automatically. Now you can switch to next/previous channel by short press of “Next/Previous” button.

### **Image mode**

Enter into Image mode to display list of images. Press “Play/Pause” button to start/stop full screen image displaying. Press “Next/Previous” button to move on next/previous image. Press “M” button to choose from: Local folder, Delete file or Delete all. To change Image display settings (Manual/Auto play) go to main menu “System set” and then choose “Photos”.

### **Text mode**

Enter into Text mode, select the text and press “play/pause” button to read the file. Hold “M” button to exit. Short press “M” button to choose from: Local folder, Play set, Delete file or Delete all. While reading the text user can select, add or delete a bookmark, just press “M” button and select required action.

### **Settings**

In this mode you can set:

- Music settings (Repeat, Equalizer, Volume limit)
- General settings (Date and Time, Power OFF time, Brightness, Language)
- Photos settings (Manual or Auto play)

User can also get information about device (available memory etc.) or reset all settings.

## **6. USB DISK FUNCTION**

The player can be also used as a mobile storage device, just plug and play to the computer. The player also supports charging via USB when connecting to PC.

Note: Before disconnecting of device from PC, please eject it by pressing “Play/Pause” button.

## GENERAL INFORMATION

- The product is covered by a 24 months manufacturer's warranty.
- Non-authorized repairs or taking the device to pieces make the warranty void and may cause the product damage.
- The safe product, conforming to the EU requirements.
- The product is made in accordance with RoHS European standard. The standard was issued in order to decrease the amount of the electronic and electrical waste emitted into the atmosphere.
- The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using indicates that this product is not home waste. You protect the environment when you recycle hazardous waste appropriately. In order to get detailed information about recycling this product please contact your retailer or a local authority.



Visit our web site to get more information: [www.natec-zone.com](http://www.natec-zone.com)

# PL – MP4 PLAYER NATEC MP40 - INSTRUKCJA OBSŁUGI


## 1. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz prawidłowego użytkowania urządzenia. Przeczytaj dokładnie całą instrukcję, aby uniknąć problemów.

- Proszę nie wystawiać urządzenia na działanie niskich lub wysokich temperatur (powyżej 40 °C), zwłaszcza w samochodach z zamkniętym oknem w okresie letnim.
- Proszę nie przechowywać urządzenia w wilgotnym lub zakurzonej środowisku.
- Upuszczenie, bądź uderzenie urządzenia może spowodować uszkodzenie, podrapanie obudowy, bądź inną usterkę produktu.
- Proszę nie ustawiać głośność słuchawki na zbyt wysoki poziom podczas użytkowania. Jeśli czujesz, dzwonienie w uszach, należy przerwać korzystanie z urządzenia lub zmniejszyć głośność.
- Proszę nie czyścić powierzchni urządzenia alkoholem, benzenem lub innymi rozpuszczalnikami.
- Proszę nie używać urządzenia w miejscach, gdzie jest to zabronione.
- Nie zaleca się korzystania z urządzenia podczas jazdy lub spaceru na ulicy.

## 2. PRZEGLĄD FUNKCJI

1. Port USB
2. Gniazdo słuchawkowe
3. Otwór na smycz lub pasek
4. Przycisk "M" (Mode)
5. Odtwarzanie / Pauza
6. Następny
7. Poprzedni
8. Głośność
9. Przycisk włączania/wyłączania



### **3 . FUNKCJE PODSTAWOWE**

#### **Włączanie/wyłączanie**

Przesuń przycisk na pozycję "ON/OFF", aby włączyć/wyłączyć urządzenie.

Uwaga: W przypadku niskiego poziomu akumulatora, system automatycznie wyłączy urządzenie.

#### **Tryb gotowości**

Przytrzymaj przycisk „Play/Pause” przez 3 sekundy, aby wejść/wyjść do/z trybu gotowości.

#### **Regulacja głośności**

Naciśnij przycisk "V", aby wejść w regulację głośności, a następnie naciśnij przycisk "następny/poprzedni", aby zwiększyć/zmniejszyć głośność. Długie naciśnięcie przycisku "następny/poprzedni" spowoduje zwiększenie/zmniejszenie głośności w sposób ciągły.

Uwaga: Podczas korzystania z słuchawek nie należy ustawiać poziomu głośność zbyt wysoko, inaczej możesz uszkodzić swój słuch.

### **4 . BATERIA**

W przypadku niskiego poziomu naładowania akumulatora, naładuj baterię przez podłączenie urządzenia do portu USB w komputerze lub ładowarki USB.

Uwaga: Przez pierwsze dwa razy należy ładować baterię około 8 godzin. Czas pracy akumulatora zależy od głośności, odtwarzanych formatów plików, naciśnięcia przycisków, itp. Użytkownik może ustawić czas automatycznego wyłączenia urządzenia, aby oszczędzać energię.

### **5 . MENU GŁÓWNE**

Naciśnij przycisk "Play/Pause", aby wejść do podmenu, a następnie naciśnij przycisk "następny/poprzedni", aby przejść do żądanej pozycji. Aby potwierdzić i zapisać ustawienia naciśnij przycisk "Play/Pause". Aby wrócić do poprzedniej pozycji naciśnij przycisk „M”, aby wrócić do menu głównego przytrzymaj przycisk „M”.

#### **Tryb muzyki**

Wejźdź do odtwarzacza muzyki i naciśnij przycisk Play/Pause, aby rozpocząć/zatrzymać odtwarzanie muzyki. Naciśnij przycisk "Następny/Poprzedni", aby przejść do następnego/poprzedniego utworu. Aby przewinąć utwór w przód/tył przytrzymaj przycisk



„Następny/Poprzedni”. Naciśnij przycisk "M", aby wejść do podmenu, wybierz żadaną pozycję (Folder lokalny, Skasuj plik, Skasuj wszystko, Następne ustawienia) i potwierdź naciśnięciem przycisku „Play/Pause”.

Dalsze ustawienia: W tych ustawieniach można ustawić funkcje powtarzania lub losowego odtwarzania muzyki. Naciśnij przycisk „M”, aby przełączać tę funkcje.



Powtarzaj wszystkie utwory z aktualnego albumu lub listy odtwarzania.



Powtarzaj tylko aktualny utwór.



Losowe odtwarzanie utworów.

### **Krokomierz**

Naciśnij przycisk „Play/Pause” aby wejść do trybu Krokomierz, następnie wybierz „Krokomierz” i naciśnij przycisk „Play/Pause” aby rozpocząć/zatrzymać mierzenie. Po zakończeniu sesji użytkownik może zapisać wyniki mierzenia naciskając przycisk „Play/Pause”, wszystkie zapisane wyniki można później znaleźć w „Historii” umieszczonej w menu głównym. Podczas używania krokomierza użytkownik może wyświetlać „Czas, Dystans lub Kalorie”. Wyświetlanie danych można przełączać naciskając przycisk „Następny/Poprzedni”. Łączna ilość kroków jest wyświetlana w czarnym kwadracie na środku ekranu.

Uwaga: Przed pierwszym użyciem funkcji „Krokomierz” należy ustawić swoją „Wagę, Długość kroku i Cel” i potwierdzić ustawienia naciśnięciem przycisku „Play/Pause”.

### **Historia**

W tym trybie znajdują się wszystkie zapisane wyniki z funkcji krokomierza, które można łatwo wyświetlić za pomocy funkcji jak np. Najlepszy wynik, Lista historii, Wyszukiwarka wyników.

### **Zegarek**

Ten tryb umożliwia wyświetlanie zegarka analogowego na całym ekranie. W celu ustawienia daty i czasu przejdź do menu głównego „Ustawienia”.

## **Tryb Wideo**

Wejść w tryb wideo, aby wyświetlić listę plików wideo. Naciśnij przycisk „Play/Pause”, aby rozpocząć/zatrzymać odtwarzanie wideo. Naciśnij przycisk „M”, aby wyjść i powrócić do odtwarzania wideo.

## **Tryb nagrywania dźwięku**

Wejść w tryb nagrywania dźwięku, naciśnij przycisk Play/Pause, aby rozpocząć/zatrzymać nagrywanie. Naciśnij przycisk „M”, aby zakończyć i zapisać z nagrywanie. Aby odtworzyć nagrane pliki wejść do trybu nagrywania dźwięku i potem naciśnij przycisk „Następny” by wyświetlić listę nagranych plików. Zmianę ustawień jakości nagrywania można wykonać przez naciśnięcie przycisku „M” i następnie wybrać z listy odpowiednie ustawienie.

## **Radio FM**

Wejść w tryb Radio FM i naciśnij przycisk „Play/Pause” aby rozpocząć/zatrzymać odtwarzanie radia. Aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie kanałów radiowych przytrzymaj przycisk „następny/poprzedni”. Wyniki wyszukiwania automatycznie się zapiszą do pamięci radia. Teraz już można łatwo przełączać pomiędzy kanałami radiowymi przez naciśnięcie przycisku „Następny/Poprzedni”.

## **Zdjęcia**

Wejść do trybu zdjęć by wyświetlić listę dostępnych zdjęć. Naciśnij przycisk „Play/Pause” aby rozpocząć/zatrzymać odtwarzanie zdjęć na całym ekranie. Naciśnij przycisk „Następny/Poprzedni” by przejść na następne/poprzednie zdjęcie. Naciśnij przycisk „M” by wybrać z: Folder lokalny, skasuj plik, skasuj wszystko. Aby zmienić ustawienie wyświetlania zdjęć na manualne/automatyczne, wejść do menu głównego „Ustawienia” i wybierz „Zdjęcia”.

## **Tryb tekstu**

Wejść do trybu tekstu, wybierz żądany tekst i naciśnij przycisk "Play/Pause", aby przeczytać tekst. Przytrzymaj przycisk „M” aby wyjść z odtwarzania tekstu. Krótkie naciśnięcie przycisku „M” wyświetli dalsze opcje: Folder lokalny, Ustawienie odtwarzania, Skasuj plik i Skasuj wszystko. Podczas czytania tekstu użytkownik może wybrać, dodać lub skasować zakładkę, wystarczy nacisnąć przycisk „M” i wybrać żądaną akcje.

## Ustawienia

W tym trybie można ustawić:

- Tryb muzyki (powtarzanie, equalizer, limit głośności)
- Ustawienia podstawowe (datę i czas, czas wyłączenia, jasność ekranu, język)
- Ustawienia zdjęć (Manualne lub automatyczne odtwarzanie zdjęć)

Użytkownik może tu również znaleźć informacje o urządzeniu (dostępnej pamięci itd.) lub przywrócić wszystkie ustawienia.

## 6 . FUNKCJA DYSKU PRZENOŚNEGO

Odtwarzacz może być również używany jako mobilny nośnik pamięci, wystarczy podłączyć do komputera. Odtwarzacz posiada również funkcje ładowania przez USB po podłączeniu do komputera.

Uwaga: Przed odłączeniem odtwarzacza od komputera naciśnij przycisk „Play/Pause”, aby bezpiecznie odebrać urządzenie.

## UWAGI OGÓLNE

- Produkt objęty 24-miesięczną gwarancją producenta.
- Nieautoryzowane próby rozkręcania urządzenia powodują utratę gwarancji i mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
- Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS. Jej celem jest zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych, przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych.
- Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu lub organem władzy lokalnej.



Więcej informacji na stronie: [www.natec-zone.com](http://www.natec-zone.com)

# CZ – MP4 PŘEHRÁVAČ NATEC MP40 – NÁVOD K POUŽITÍ


## 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tato příručka obsahuje důležité informace o bezpečnosti a správném používání zařízení. Přečtěte si pozorně celý návod, aby se předešlo pozdějším problémům.

- Nevystavujte zařízení nízkým, nebo vysokým teplotám (nad 40 °C) a to zejména v autech se zavřenými okny v létě.
- Nepoužívejte zařízení v prašném, nebo vlhkém prostředí .
- Pád, nebo úder může způsobit poškození a poškrábání zařízení, nebo jinou závadu výrobku.
- Prosím nenastavujte hlasitost sluchátek během používání příliš vysoko. Pokud máte pocit zvonění v uších, přerušete jej používání, nebo snižte hlasitost.
- Prosím nečistěte povrchu zařízení alkoholem, benzenem, nebo jinými chemickými látkami.
- Prosím nepoužívejte zařízení v místech, kde je to zakázáno.
- Nedoporučuje se používat zařízení při jízdě, nebo chůzi na ulici.

## 2. PŘEHLED FUNKCÍ

1. USB konektor
2. Výstup pro sluchátka
3. Otvor pro klíčenku, nebo pásek
4. Tlačítko "M" (Mode)
5. Přehrávání / Pauza
6. Další
7. Předchozí
8. Hlasitost
9. Tlačítko zapanutí/vypnutí



### **3. VLASTNOSTI**

#### **Zapnutí/vypnutí**

Pro zapnutí/vypnutí zařízení posuňte přepínač do pozice "ON/OFF".

Poznámka: V případě nízkého stavu baterie, systém automaticky vypne zařízení.

#### **Pohotovostní režim**

Podržte tlačítko "Play/Pause" na 3 sekundy pro vstup/výstup do/z pohotovostního režimu.

#### **Nastavení hlasitosti**

Stiskněte tlačítko "V" pro přístup k ovládání hlasitosti a poté stiskněte tlačítko "další/předchozí" aby zvýšit/snížit hlasitost. Dlouhým stiskem tlačítka "další/předchozí" se plynule zvýší/sníží hlasitost.

Poznámka: Při používání sluchátek nenastavujte hlasitost příliš vysoko, jinak si můžete poškodit váš sluch.

### **4. BATERIE**

V případě nízkého stavu baterie, nabijte baterii připojením zařízení k portu USB ve vašem počítači.

Poznámka: Při prvních dvou nabitích nabíjejte baterii až 8 hodin. Životnost baterie je závislá od hlasitosti, formátu přehrávaných souborů, častého používání tlačítek atd. Uživatel si může nastavit čas automatického vypnutí zařízení, aby ušetřil energii.

### **5 . HLAVNÍ MENU**

Stiskněte tlačítko "Play/Pause" pro vstup do podmenu a poté stiskněte tlačítko "další/předchozí" aby přejít do požadované funkce. Chcete-li potvrdit a uložit nastavení stiskněte tlačítko "Play/Pause". Chcete-li se vrátit zpátky o jednu úroveň stiskněte tlačítko „M“, aby se vrátit do hlavního menu přidržte tlačítko „M“.

#### **Hudební režim**

Vstupte do přehrávače hudby, stiskněte tlačítko Play/Pause, aby začít/zadržet přehrávání hudby. Stisknutím tlačítka "Další/Předchozí" přejdete na následující/předchozí skladbu. Pro převíjení skladby dopředu/dozadu přidržte tlačítko „Další/Předchozí“. Pro vstup do podmenu stiskněte tlačítko "M" a poté vyberte jednu z možností nastavení (Lokální složka, Vymazat soubor, Vymazat vše, Další nastavení) a potvrďte stisknutím tlačítka „Play/Pause“. Další

nastavení: V těchto nastaveních můžete zvolit funkci opakování, nebo funkci náhodného přehrávání. Stiskněte tlačítko „M“ pro přepnutí mezi těmito funkcemi.



Opakovat všechny skladby vybraného alba, nebo seznamu.



Opakovat jenom vybranou skladbu.



Náhodné přehrávání skladeb.

### **Krokoměr**

Stiskněte tlačítko “Play/Pause” pro vstup do režimu krokoměr, poté vyberte “Krokoměr” a stiskněte tlačítko “Play/Pause”, aby začít/zastavit měření. Po skončení relace můžete uložit své výsledky stisknutím tlačítka “Play/Pause”, všechna uložena data můžete najít v “Historii” umístěné v hlavní nabídce. Během používání funkce krokoměru si uživatel může zobrazit “čas, vzdálenost, nebo kalorie”, zobrazení změníte stisknutím tlačítka “Další/Předchozí”. Celkové množství kroků se zobrazuje v černém čtverci ve středu displeje.

Poznámka: Před prvním použitím funkce krokoměru, nastavte svou “váhu, délku kroku a denní cíl”, poté stiskněte tlačítko “Play/Pause” aby potvrdit nastavení.

### **Historie**

V tomto režimu uživatel může najít uložená data, které jste uložili v funkci krokoměr. Tato data mohou být snadno zobrazeny díky následujícím funkcím: Max. skóre, Seznam historie, Hledání záznamů.

### **Hodiny**

Tento režim umožňuje zobrazení analogových hodin na celém displeji. Pro nastavení datumu a času přejděte do hlavní nabídky „Systémové nastavení“.

### **Video**

Vstupte do režimu video pro zobrazení seznamu dostupných videí. Stiskněte tlačítko „Play/Pause“ pro spuštění/zastavení přehrávání videa. Stiskněte tlačítko „M“ pro výstup a návrat do seznamu dostupných videí.

## **Režim nahrávání**

Vstupte do režimu nahrávání, poté stiskněte tlačítko „Play/Pause“ pro spuštění/zastavení nahrávání. Stiskněte tlačítko „M“, aby zastavit a uložit nahrávání. Chcete-li přehrát zaznamenané soubory vstupte do režimu nahrávání a stiskněte tlačítko „Další“ pro zobrazení seznamu dostupných hlasových nahrávek. Chcete-li změnit nastavení kvality nahrávání stiskněte tlačítko „M“ a potvrďte vybrané nastavení.

## **Rádio FM**

Vstupte do režimu „Rádio FM“ a stiskněte tlačítko „Play/Pause“ pro spuštění/zastavení přehrávání rádia. Chcete-li spustit automatické vyhledávání rádio stanic, přidržte tlačítko „Další/Předchozí“. Výsledky vyhledávání se automaticky uloží do paměti zařízení. Nyní můžete přepínat mezi stanicemi krátkým stisknutím tlačítka „Další/Předchozí“.

## **Obrázky**

Vstupte do režimu obrázků, na displeji si zobrazí seznam všech dostupných obrázků. Stiskněte tlačítko „Play/Pause“ pro spuštění/zastavení zobrazení na celém displeji. Stiskněte tlačítko „Další/Předchozí“, aby přejít na další/předchozí obrázek. Stiskněte tlačítko „M“, aby vybrat z: Lokální složka, Vymazat soubor, Vymazat vše. Pro změnu nastavení obrázků mezi ručním a automatickým přehráváním přejděte do hlavní nabídky „Systémové nastavení“ a vyberte „Fotky“.

## **Režim textu**

Vstupte do režimu textu, vyberte požadovaný text ze seznamu a stiskněte tlačítko „Play/Pause“ pro čtení textu. Pro návrat z čtení textu přidržte tlačítko „M“. Krátkým stisknutím tlačítka „M“ se zobrazí další možnosti: Lokální složka, nastavení přehrávání, vymazat soubor, nebo vymazat vše. Během čtení textu uživatel může vybrat, dodat, nebo smazat záložku, vystačí jenom stisknout tlačítko „M“ a vybrat požadovanou akci.

## **Nastavení**

V tomto režimu lze nastavit:

- Nastavení hudby (Opakování, Ekvalizér, Limit hlasitosti)
- Základní nastavení (Datum a čas, Čas vypnutí, Jas, Jazyk)

- Nastavení obrázků (ruční nebo automatické přehrávání obrázků)

Uživatel tu může také obdržet informace o zařízení (dostupné paměti atd.), nebo obnovit všechna nastavení.

## 6. FUNKCE PŘENOSNÉHO DISKU

Přehrávač lze také použít jako mobilní úložiště médií, jednoduše připojte k počítači. Přehrávač obsahuje také funkci nabíjení přes USB po připojení k počítači.

Poznámka: Před odpojením přehrávače od počítače, stiskněte tlačítko „Play/Pause“ aby bezpečně odstranit zařízení.

## OBECNÉ INFORMACE

- Na tento výrobek se vztahuje 2 ročná záruční doba.
- Neautorizované pokusy otevření zařízení vedou ke ztrátě záruky, nebo poškození výrobku.
- Bezpečný výrobek splňující požadavky EU.
- Zařízení je vyrobené v souladu s evropskou normou RoHS, které účelem je snížení nebezpečných látek unikajících do prostředí z elektrických a elektronických odpadů.
- Použití symbolu WEEE (škrtnutý koš) znamená, že s tímto výrobkem nelze nakládat jak s domácím odpadem. Správným znehodnocením chráníte životní prostředí. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku Vám poskytne prodejce, nebo místní orgány státní správy.



Pro více informací navštivte: [www.natec-zone.com](http://www.natec-zone.com)



# SK - MP4 PREHRÁVAČ NATEC MP40 – NÁVOD NA POUŽITIE


## 1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Táto príručka obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti a správnom používaní zariadenia. Prečítajte si pozorne celý návod, aby sa predišlo neskorším problémom.

- Nevystavujte zariadenie nízkym, alebo vysokým teplotám (nad 40 °C) a to najmä v autách so zatvorenými oknami v lete.
- Nepoužívajte zariadenie v prašnom, alebo vlhkom prostredí.
- Pád, alebo úder môže spôsobiť poškodenie a poškriabanie zariadenia, alebo inú závalu výrobu.
- Prosím nenastavujte hlasitosť slúchadiel počas používania príliš vysoko. Ak máte pocit zvonenia v ušiach, prerušte jeho používanie, alebo znížte hlasitosť.
- Prosím nečistite povrch zariadenia alkoholom, benzénom, alebo inými chemickými látkami.
- Prosím nepoužívajte zariadenie v miestach, kde je to zakázané.
- Neodporúča sa používať zariadenie pri jazde, alebo chôdzi na ulici.

## 2. PREHEAD FUNKCIÍ

1. USB konektor
2. Výstup pre slúchadla
3. Otvor pre kľúčenkú
4. Tlačidlo "M" (Mode)
5. Prehrávanie/Pauza
6. Ďalší
7. Predchádzajúci
8. Hlasitosť
9. Tlačidlo ON/OFF



### **3. VLASTNOSTI**

#### **Zapnutie/vypnutie**

Pre zapnutie/vypnutie zariadenia posuňte prepínač do pozície "ON/OFF".

Poznámka: V prípade nízkeho stavu batérie, systém automaticky vypne zariadenie.

#### **Pohotovostný režim**

Podržte tlačidlo "Play/Pause" na 3 sekundy pre vstup/výstup do/z pohotovostného režimu.

#### **Nastavenie hlasitosti**

Stlačte tlačidlo "V" pre prístup k ovládaniu hlasitosti a potom stlačte tlačidlo "ďalší/predchádzajúci" aby zvýšil/znížil hlasitosť. Dlhým stlačením tlačidla "ďalší/predchádzajúci" sa plynulo zvýši/zníži hlasitosť.

Poznámka: Pri používaní slúchadiel nenastavujte hlasitosť príliš vysoko, inak si môžete poškodiť sluch.

### **4. BATÉRIA**

V prípade nízkeho stavu batérie, nabite batériu pripojením zariadenia k portu USB vo vašom počítači, alebo do USB nabíjačky.

Poznámka: Pri prvých dvoch nabíjaní nabíjajte batériu až 8 hodín. Životnosť batérie je závislá od hlasitosti, formátu prehrávaných súborov, častého používania tlačidiel, atď. Užívateľ si môžete nastaviť čas automatického vypínania zariadenia, aby šetril energiu.

### **5. HLAVNÉ MENU**

Stlačte tlačidlo "Play/Pause" pre vstup do podmenu a potom stlačte tlačidlo "ďalší/predchádzajúci", aby prešiel do požadovanej funkcie. Pre potvrdenie a uloženie nastavení stlačte tlačidlo „Play/Pause“. Ak sa chcete vrátiť späť o jednu úroveň stlačte tlačidlo „M“, pre návrat do hlavného menu podržte tlačidlo „M“.

#### **Hudba**

Vstúpte do prehrávača hudby, stlačte tlačidlo "Play/Pause", aby začal/zadržal prehrávanie hudby. Stlačením tlačidla "Ďalší/Predchádzajúci" prejdete na nasledujúcu/predchádzajúcu skladbu. Pre presunutie skladby vpred/vzad podržte tlačidlo "Ďalší/Predchádzajúci". Pre vstup do podmenu stlačte tlačidlo "M", vyberte jednu z možností nastavenia (Lokálna zložka, zmazať súbor, zmazať všetko, ďalšie nastavenia) a potvrďte stlačením tlačidla „Play/Pause“.

Ďalšie nastavenia: V týchto nastaveniach môžete nastaviť funkciu opakovania a náhodného

prehrávania skladieb.



Opakovať všetky skladby vybraného albumu, alebo zoznamu.



Opakovať iba vybranú skladbu.



Náhodné prehrávanie skladieb.

## **Krokomer**

Stlačte tlačidlo "Play/Pause" pre vstup do režimu krokomeru, potom vyberte "Krokomer" a stlačte tlačidlo "Play/Pause", aby začal/zastavil meranie. Po skončení relácie môžete uložiť svoje výsledky stlačením tlačidla "Play/Pause", všetky uložené dáta môžete nájsť v "Histórii" umiestnenej v hlavnej ponuke. Počas používania funkcie krokomer si užívateľ môže zobrazit' "čas, vzdialenosť, alebo kalórie", zobrazenie zmeníte stlačením tlačidla "Ďalší/Predchádzajúci". Celkové množstvo krokov sa zobrazuje v čiernom štvorci v strede displeja.

Poznámka: Pred prvým použitím funkcie krokomer, nastavte svoju "váhu, dĺžku kroku a denný cieľ", potom stlačte tlačidlo "Play/Pause", aby potvrdil nastavenia.

## **História**

V tomto režime užívateľ môže nájsť dáta, ktoré uložil v funkcii krokomer. Tieto dáta možno ľahko zobrazit' vďaka nasledujúcim funkciám: Max. skóre, zoznam histórie, vyhľadávanie záznamov.

## **Hodiny**

Tento režim umožňuje zobrazenie analógových hodín na celom displeji. Pre nastavenie dátumu a času prejdite do hlavnej ponuky "Systémové nastavenia".

## **Video**

Vstúpte do režimu video pre zobrazenie zoznamu dostupných videí. Stlačte tlačidlo "Play/Pause" pre spustenie/zastavenie prehrávania videa. Stlačte tlačidlo "M" pre výstup a návrat do zoznamu dostupných videí.

## **Režim nahrávania**

Vstúpte do režimu nahrávania, stlačte tlačidlo „Play/Pause“ pre spustenie/zastavenie nahrávania. Stlačte tlačidlo "M", aby vyjst' a uložiť nahrávanie. Ak si chcete prehrať uložené súbory vstúpte do režimu nahrávania a stlačte tlačidlo „Ďalší“ pre zobrazenie zoznamu zaznamenaných súborov.

## **Rádio FM**

Vstúpte do režimu "Rádio FM" a stlačte tlačidlo "Play/Pause" pre spustenie/zastavenie prehrávania rádia. Ak chcete spustiť automatické vyhľadávanie rádio staníc, podržte tlačidlo "Ďalší/Predchádzajúci". Výsledky vyhľadávania sa automaticky uložia do pamäte zariadenia. Teraz môžete prepínať medzi stanicami krátkym stlačením tlačidla "Ďalší/Predchádzajúci".

## **Obrázky**

Vstúpte do režimu obrázkov, na displeji sa zobrazí zoznam dostupných obrázkov. Stlačte tlačidlo "Play/Pause" pre spustenie/zastavenie zobrazenia na celom displeji. Stlačte tlačidlo "Ďalší/Predchádzajúci, aby prejsť na ďalší/predchádzajúci obrázok. Stlačte tlačidlo "M", aby vybrať ďalšie možnosti: Lokálna zložka, vymazať súbor, vymazať všetko. Pre zmenu nastavenia obrázkov medzi ručným a automatickom prehrávaním prejdite do hlavnej ponuky "Systémové nastavenia" a vyberte "Fotky".

## **Režim textu**

Vstúpte do režimu textu, vyberte text a stlačte tlačidlo "Play/Pause" pre zobrazenie textu. Pridržte tlačidlo „M“ pre výstup z zobrazenia textu. Pre výber z ďalších možností (Lokálna zložka, nastavenie prehrávania, vymazať súbor, vymazať všetko) stlačte tlačidlo „M“. Počas čítania textu užívateľ môže vybrať, dodať, alebo vymazať záložku, vystačí iba stlačiť tlačidlo „M“ a vybrať požadovanú položku.

## **Nastavenia**

V tomto režime môžete nastaviť:

- Nastavenie hudby (Opakovanie, ekvalizér, limit hlasitosti)
- Základné nastavenia (Dátum a čas, čas vypnutia, jas, jazyk)
- Nastavenie obrázkov (Ručné, alebo automatické prehrávanie obrázkov)

Užívateľ tu môže taktiež obdržať informácie o zariadení (dostupnej pamäti atď.), alebo obnoviť všetky nastavenia.

## 6. FUNKCIA PRENOSNÉHO DISKU

Prehrávač možno tiež použiť ako mobilné úložisko médií, jednoducho pripojte k počítaču. Prehrávač obsahuje tiež funkciu nabíjania cez USB po pripojení k počítaču.

Poznámka: Pred odpojením prehrávača z počítača, stlačte tlačidlo „Play/Pause“ pre bezpečné odobratie zariadenia.

### VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Na tento výrobok sa vzťahuje 2 ročná záručná doba.
- Neautorizované pokusy otvorenia zariadenia vedú k strate záruky, alebo k poškodeniu výrobku.
- Bezpečný výrobok spĺňajúci požiadavky EÚ.
- Zariadenie je vyrobené v súlade s európskou normou RoHS, ktorej účelom je zníženie nebezpečných látok unikajúcich do prostredia z elektrických a elektronických odpadov.
- Použitie symbolu WEEE (škrtnutý kôš) znamená, že s týmto výrobkom nemožno zaobchádzať ako s domácim odpadom. Správnym znehodnotením chránite životné prostredie. Podrobné informácie o recyklácii tohto výrobku Vám poskytne predajca, alebo miestne orgány štátnej správy.



Pre viac informácií navštívte: [www.natec-zone.com](http://www.natec-zone.com)

### PRODUCT SPECIFICATION

1.5" TFT screen	128x128 pixels
Operating languages	English, German, French, Italian, Dutch, Portuguese, Spanish, Czech, Polish, Russian etc.
USB Interface	USB 2.0
File formats supported	Music: MP3, WMA      Record: WAV Video: AVI              Text: TXT
Equalizer	Natural, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, Wow, 3DSound
Built-in memory	4GB
Audio socket	3.5mm stereo Mini-Jack
Power supply	3.7V 280mAh Li-polymer battery
Operating temperature	-5°C~40°C
Dimension	85x45x12mm
System requirements	Windows 2000/ME/XP/Vista,7/8, Mac OS 10, Linux 2.4.2
Package contents	Sport MP4 Player MP40, Earphones, User Manual